Smart Blocker

Instrukcja obsługi





Spis treści

| Spis treści3 |
|--|
| 1. Zakres instrukcji4 |
| 2. Specyfikacja techniczna4 |
| 3. Podłączenie kabla RJ455 |
| 4. Podłączenie Smart Blockera do systemu jednofazowego7 |
| 4.1 Schemat działania7 |
| 4.2 Ustawienia inwertera7 |
| 4.3 Schemat podłączenia systemu jednofazowego 8 |
| 5. Jednofazowy Smart Blocker FAQ8 |
| 6. Objaśnienie zawartości wyświetlacza Smart Blockera10 |
| 7. Podłączenie Smart Blockera do systemu trójfazowego 11 |
| 7.1 Schemat działania11 |
| 7.2 Ustawienia inwertera (BNT003KTL - BNT020KTL) 12 |
| 7.3 Ustawienia inwertera (BNT025KTL-BNT060KTL) 13 |
| 7.4 Ustawienie połączenia systemu z wieloma inwerterami 15 |
| 7.5 Schemat podłączenia systemu trójfazowego 17 |
| 8. Trójfazowy Smart Blocker FAQ18 |
| 8.1 Smart TAPM-50kW 18 |
| 8.2 Smart Blocker TAPM-130kW 19 |
| 9. Objaśnienie zawartości wyświetlacza Smart Blockera21 |
| 10. Konserwacja i rozwiązanie problemów22 |

1. Zakres instrukcji

Afore Smart Blocker to inteligentne urządzenie sterujące, które jest przeznaczone do współpracy z inwerterami PV podłączonymi do sieci elektroenergetycznej. Jego główną funkcją jest *Funkcja Zero Injection (anty-wypływ)*. Funkcja ta steruje pracą inwertera tak aby produkcja energii z instalacji PV była mniejsza lub równa zapotrzebowaniu po stronie użytkownika i blokuje oddanie wyprodukowanej energii do sieci publicznej. Gdy funkcja *Zero Injection (anty-wypływ)* nie jest ustawiona (aktywowana) w inwerterze Smart Blocker jest licznikiem dwukierunkowym, gdzie można odczytać ilość energii pobranej i oddanej do sieci na wyświetlaczu. Smart Blocker jest skomunikowany z inwerterem za pomocą portu komunikacji RS485.

Niniejsza instrukcja opisuje instalację, obsługę i konserwację Afore Smart Blocker.

Do systemów jednofazowych

SAPM-10kW

Do systemów trójfazowych

TAPM-50kW, TAPM-130kW

2. Specyfikacja techniczna

| Тур | SAPM-10kW | TAPM-50kW | TAPM-130kW |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Moc(kW) | 10 | 50 | 130 |
| Max Moc (kW) | 18 | 55 | 150 |
| Tolerancja błędu (%) | 1 | 1 | 1 |
| Napięcie znamionowe (V) | 230 | 230/400 | 230/400 |
| Zakres napięcia (V) | 184-253 | 320-440 | 320-440 |
| Prąd wejściowy (A) | 50 | 72.5 | 200(Max 5000) |
| Max prąd wejściowy (A) | 80 | 80 | 220 (Max 5000) |
| Rodzaj pomiaru (Hz) | | Bezpośredni | Przez przekładnik |
| Zakres częstotliwości (Hz) | 45-65 | 45- | -65 |
| Typ sieci | L+N | 3P | +N |
| Komunikacja | RS485 | RS | 485 |
| Wymiary (S,D,W, mm) | 30x100x65 | 70x10 | 0x65 |
| IP | | IP 20 | |
| Instalacja | | 35mm Rail | |

a. Jednofazowy Smart Blocker



b. Trójfazowy Smart Blocker



3. Podłączenie kabla RJ45

Uwaga:



- Pomiędzy Smart Blockerem a inwerterem należy użyć kabla CAT5 / CAT6. Maksymalna długość kabla - mniejsza niż 300m. Jeśli długość kabla jest większa niż 100m, dodatkowo należy użyć rezystor 120Ω.
- Podłączenie Smart Blockera do inwertera. Smart Blocker podłączyć do portu wyjścia RS485 inwertera (złącze RJ45).

Kolejność RJ45 pinów dla inwertera jednofazowego





Kolejność RJ45 pinów dla inwertera trójfazowego





Standard 568B

- 1. Biało-zielony
- 2. Zielony
- 3. Biało-pomarańczowy 7. Biało-brązowy
- 4. Niebieski

| 5. Biało-niebieski | |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

- Pomarańczowy
- 8. Brązowy

- 1. Biało-pomarańczowy
- 2. Pomarańczowy
- 3. Biało-zielony
- 4. Niebieski
- Biało-niebieski
- 6. Zielony
- 7. Biało-brązowy
- 8. Brązowy

Uwaga:



- 1.Dla połączenia z inwerterem jednofazowym, należy postępować zgodnie z poniższą kolejnością kabli RS485A(Pin 7) do licznika jednofazowego (Pin 24) RS485B(Pin 8) do licznika jednofazowego (Pin 25)
- 2.Dla połączenia z inwerterem trójfazowym, należy postępować zgodnie z poniższą kolejnością kabli RS485A(Pin 1) do licznika trójfazowego (Pin 24) RS485B(Pin 2) do licznika trójfazowego (Pin 25)

4. Podłączenie Smart Blockera do systemu jednofazowego

4.2 Ustawienia inwertera









Uwaga : Po aktywacji funkcji "Zero Injection", należy ponownie uruchomić inwerter.

4.3 Schemat podłączenia systemu jednofazowego





Uwaga:

Jeśli do jednego Smart Blockera podłączonych jest wiele inwerterów, łączna moc inwerterów nie powinna przekraczać 10 kW.

5. Jednofazowy Smart Blocker FAQ

 Po zakończeniu okablowania między Smart Blockerem a inwerterem wskaźnik mocy P na Smart Blockerze zostanie zsynchronizowany z wyświetlaczem Pac inwertera.



b. Jeśli funkcja Anty-wypływ nie jest aktywna lub kabel komunikacyjny nie jest dobrze podłączony, moc wyświetlana na falowniku wynosi Pac = 0 W.



c. Jeśli kolejność podłączonych pinów na Smart Blockerze jest nieprawidłowa, Smart Blocker i Pac inwertera będą wyświetlać wartości ujemne.







Uwaga :

Ze względu na fluktuacje po stronie sieci wystąpi opóźnienie w przesyłaniu danych między Smart Blockerem a inwerterem. Wartości wyświetlane na Smart Blockerze i inwerterze będą różne.

| Strona | Zawartość | Opis |
|-----------|---|---|
| Strona 1 | U 230.0 | Napięcie AC |
| Strona 2 | Í 5.00Ô | Prąd AC |
| Strona 3 | P 1.100 | Moc AC |
| Strona 4 | FT 1.000 | Współczynnik mocy |
| Strona 5 | F 50.00 | Częstotliwość AC |
| Strona 6 | $[b] 1.20^{\text{kWh}}$ | Całkowity pobór mocy |
| Strona 7 | $\underbrace{\overset{\text{Exp.}}{0001.00}}^{\text{kW h}}$ | Całkowita moc dostarczana Do sieci (przez funkcję "anty- wypływ" powinno być "0") |
| Strona 8 | Modbus | Komunikacja Modbus |
| Strona 9 | <mark>8n1</mark> | 8 Pozycja danych komunikacyjnych |
| Strona 10 | 011 | Adres komunikacji |
| Strona 11 | baud-3 | Szybkość transmisji |

6. Objaśnienie zawartości wyświetlacza Smart Blockera



Uwaga :

Przytrzymanie przycisku przez długi czas może skutkować zmianą ustawień fabrycznych.

7. Podłączenie Smart Blockera do systemu trójfazowego

7.1 Schemat działania

a. System trójfazowy ze Smart Blockerem TAPM-50KW



b. System trójfazowy ze Smart Blockerem TAPM-130KW



7.2 Ustawienia inwertera (BNT003KTL - BNT020KTL)









Uwaga : Po aktywacji funkcji "PQD" należy ponownie uruchomić inwerter.

7.3 Ustawienia inwertera (BNT025KTL-BNT060KTL)

Krok 1



Krok 2



Krok 3





Uwaga :

Po aktywacji funkcji "PQD" należy ponownie uruchomić inwerter.

7.4 Ustawienie połączenia systemu z wieloma inwerterami

a. Ustawienie modeli trójfazowych 3-20 kW



b. Ustawienie modeli trójfazowych 25-60 kW





Uwaga:



1.W przypadku systemu z wieloma inwerterami należy ustawić adres COM 2, Protokół Meter, adres 01 na wszystkich urządzeniach.

2.Całkowita moc inwerterów nie powinna przekraczać 55kW (TAPM-50kW) / 150kW (TAPM-130kW).

7.5 Schemat podłączenia systemu trójfazowego



a. Schemat podłączenia Smart Blockera trójfazowego (TAPM-50kW)

b. Schemat podłączenia Smart Blockera trójfazowego (TAPM-130kW)



Uwaga :



- Przekładnik CT (40: 1, 200A) powinien być używany ze Smart Blockerem. W przypadku innych typów przekładników prądowych należy przed użyciem skonsultować się ze sprzedawcą.
- Zwróć uwagę na wskazanie kierunku instalacji przekładnika prądowego, w przeciwnym razie inwerter nie będzie działał prawidłowo.

8. Trójfazowy Smart Blocker FAQ

8.1 Smart TAPM-50kW

 a. Jeśli inwerter działa normalnie, a okablowanie Smart Blockera jest prawidłowe, wyświetlana na liczniku całkowita wartość mocy czynnej (PT) zostanie zsynchronizowana z wyświetlaną wartością Total Pac (Pa + Pb + Pc) inwertera.



 b. Jeśli funkcja PQD nie jest aktywna, nie jest ustawiony COM 2 lub kabel komunikacyjny nie jest dobrze podłączony, moc wyświetlana na inwerterze wynosi Pac = 0W.



c. Jeśli kolejność pinów Smart Blockera jest nieprawidłowa, Pac Smart Blockera i inwertera będą wyświetlać wartości ujemne.







Uwaga:

Z powodu fluktuacji po stronie sieci, opóźnienie przesyłania danych będzie występować między Smart Blockerem a inwerterem. Wartości wyświetlane na Smart Blockerze i inwerterze będą różne.

8.2 Smart Blocker TAPM-130kW

 a. Jeśli inwerter działa normalnie, a okablowanie Smart Blockera jest prawidłowe, całkowita wartość mocy czynnej (PT) wyświetlana na Smart Blockerze zsynchronizuje się z wyświetlaniem wartości Total Pac (Pa + Pb + Pc) inwertera.





b. Jeśli kolejność połączeń pinów Smart Blockera jest nieprawidłowa, Pac Smart Blockera i inwertera będą nieprawidłowo wyświetlane.



- c. Jeśli kierunek instalacji przekładnika prądowego jest nieprawidłowy, zasilanie Smart Blockera i inwertera będzie wyświetlać wartości ujemne.
- d. Jeśli kolejność okablowania CT jest nieprawidłowa moc na Smart Blockerze i inwerterze będzie wyświetlać wartości ujemne.





 e. Jeśli funkcja PQD nie jest aktywna, nie jest ustawiony COM 2 lub kabel komunikacyjny nie jest dobrze podłączony, moc wyświetlana na inwerterze wynosi Pac = 0W.





Uwaga:

Nie podłączaj przekładnika prądowego do portu 10 Smart Blockera, w przeciwnym przypadku doprowadzi to do zwarcia.

| Numer | Interfejs wyświetlacza | Uwagi |
|-------|------------------------|---|
| 1 | | Całkowita energia czynna |
| 2 | | Energia pobrana |
| 3 | LICE IN A MAN WAN | Energia oddana (w przypadku funkcji "anty-wypływ" powinno być "0") |
| 4 | | Drotokál komunikacii |
| 5 | | FIOLOKOI KOMUNIKACJI |
| 6 | n1-9.600 | Szybkość transmisji |
| 7 | | Adres komunikacji |
| 8 | UR 2300, | Napięcie fazy A |
| 9 | UB 220. Iv | Napięcie fazy B |
| 10 | UC 2202v | Napięcie fazy C |
| 11 | IA 5000 × | Prąd fazy A |
| 12 | 16 5001* | Prąd fazy B |
| 13 | | Prąd fazy C |
| 14 | PF 358 1 | Moc ogólna |

9. Objaśnienie zawartości wyświetlacza Smart Blockera

| Numer | Interfejs wyświetlacza | Uwagi |
|-------|------------------------|--------------------------|
| 15 | PR (090%) | Moc fazy A |
| 16 | ₽6 101 | Moc fazy B |
| 17 | PC { 100 | Moc fazy C |
| 18 | FŁ 0.500 | Współczynnik mocy |
| 19 | Fa 1.000 | Współczynnik mocy fazy A |
| 20 | Fb 0.500 | Współczynnik mocy fazy B |
| 21 | Ft-0500 | Współczynnik mocy fazy C |

10. Konserwacja i rozwiązanie problemów

| Błąd | Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Brak wyświetlania | · Błąd okablowania · Błąd napięcia zasilania | Sprawdź okablowanie Sprawdź napięcie zasilania |
| Błąd komunikacji | Błąd połączenia linii komunikacyjnej Awaria kabla komunikacyjnego Funkcja Zero Injection nie jest aktywna | Podłącz ponownie kabel komunikacyjny Proszę wymienić kabel komunikacyjny Aktywuj funkcję Zero Injection inwertera i uruchom ponownie inwerter |
| Smart Blocker wskazuje wartość ujemną | Przekładnik prądowy jest umieszczony w nieprawidłowym kierunku Smart Blocker ma nieprawidłowe podłączenie | Sprawdź kierunek przekładnika CT Podłącz Smart Blocker ponownie |
| Duża rozbieżność między wartością mierzoną a wartością rzeczywistą | Błąd okablowania Przesunięcia fazowe napięcia i prądu nie są zgodne | Sprawdź okablowanie Sprawdź okablowanie na Smart Blockerze |

www.afore.com.pl



AFORE POLSKA Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Biecka 21A

+48 799 399 690

WSPARCIE TECHNICZNE

serwis@afore.com.pl www.afore.com.pl