

LISTA INWERTERÓW KOMPATYBILNYCH Z BATERIAMI SUNPLUS



Seria Inwertera				Seria Baterii	
Marka	Typ	Seria	Model	Bateria LV	Bateria HV
AFORE	Inwerter hybrydowy	Jednofazowy	AF 1~6K-SL	√	
	Inwerter hybrydowy	Jednofazowy	AF4~6K-SLP	√	
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	AF 3~30K-TH		√
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	AF3~12K-THP		√
	Inwerter hybrydowy	Split Phase	AF3~9.6K-DH		√
	AC Coupled	Jednofazowy	AF1~6K-SL-0	√	
	AC Coupled	Trójfazowy	AF3~12K-THP-0		√
	AC Coupled	Trójfazowy	AF3~30K-TH-0		√
DEYE	Inwerter hybrydowy	Jednofazowy	SUN-5K-SG03LP1-EU	√	
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	SUN-6K-DG01HP3-EU		√
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	SUN-SG01HP3-EU series		√
SOLIS	Inwerter hybrydowy	Jednofazowy	S5-EHI1P6K-L	√	
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	RHI-3P-HVES-5G series		√
GOODWE	Inwerter hybrydowy	Jednofazowy	GW50 8D-ES	√	
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	GW10KL-ET		√
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	GW-ET series		√

LISTA INWERTERÓW KOMPATYBILNYCH Z BATERIAMI SUNPLUS



Seria Inwertera				Seria Baterii	
Marka	Typ	Seria	Model	Bateria LV	Bateria HV
SOFAR	Inwerter hybrydowy	Jednofazowy	HYD6000-ES	√	
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	HYD15KTL-3PH		√
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	HYD-3PH series		√
LUX POWER	Inwerter hybrydowy	Jednofazowy	HYBRID LXP 5K	√	
MEGAREVO	Inwerter hybrydowy	Jednofazowy	R5KL1	√	
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	R8KH3		√
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	R8-12KH3		√
INVT	Inwerter hybrydowy	Jednofazowy	BD3KTL-RL1	√	
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	BD10KTR-RH3		√
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	BD-RH3 series		√
AISWEI	Inwerter hybrydowy	Jednofazowy	ASW5000H-S	√	
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	ASW10KH-T1		√
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	ASW-T3 series		√
Hypontech	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	HHS series		√
Solinteg	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	MHT-1-25		√
	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	MHT series		√
KOYOE	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	KY-ESTseries		√
Hoymiles	Inwerter hybrydowy	Trójfazowy	HYT- HV-EUG1 series		√